

音響室

機器分類	機器名		数量	参考
音響卓	YAMAHA	DME64N	1	
	YAMAHA	M7CL-32	1	
	YAMAHA	LS9-16	1	
メインスピーカー	L-ACOUSTICS	1階客用 KIVA	6	
	L-ACOUSTICS	KILO	2	
	L-ACOUSTICS	2階席用 KIVA	4	
CD/カセット	TASCAM	CD-A750	2	Rack1
MD	TASCAM	MD-350	2	Rack1
CD-RW	YAMAHA	CDR1000	1	
W/L 受信機	SHURE	UR4D-ABJ	3	1グループ 1番～6番

扶桑文化会館音響設備表①

移動機材

機器名称	仕様		数量	備考
移動用スピーカー	YAMAHA	IF2108	4	
	YAMAHA	IF2112	2	スタンドなし
	TOA	SL-151M	4	
	TOA	F-605G	4	
	YAMAHA	MS20S パワートSP	2	アンプ内蔵
	National ラムサ	WS-A80	2	スタンドなし
スピーカースタンド	ULTIMATE	TS-90BT	4	
	TOA	ST-32	4	F-605G用
CD/カセット	TASCAM	CD-A750	2	CD+CTR
CD	SONY	CDP-D11	1	
MD	TASCAM	MD-350	1	
	SONY	MDS-E10	1	
ダイナミックマイク	SHURE	BETA 57A	6	
	SHURE	BETA 58A	6	
	SHURE	SM57-LC	10	
	SHURE	SM58	10	
	SHURE	SM58s	2	SW付
コンデンサマイク	AKG	C414B-XLS BOX	2	
	AKG	C480B comb-ULS/61	2	ヘッド CK61
	AKG	C460B comb-ULS/61	2	ヘッド CK61
	AKG	C480B CK63-ULS BOX	2	ヘッド CK63
	SONY	C-38B	2	
	CROWN	PCC-160	5	
卓上グースネックマイク	audio-technica	AT857DLL/C+AT8655	4	50cm
W/L Hand	SHURE	UR2/BETA58-JBX	6	1グループ
W/L Pin	SHURE	UR1-JBX+WL50B	6	1グループ
W/L Hand	TOA	WM-290	4	31,32,35,36のみ使用可
W/L Pin	TOA	WM-350	4	31,32,35,36のみ使用可
トランス	TOMOCA	TBB-612(600-600)		
ダイレクトボックス	COUNTRYMAN	TYPE85	4	
マイクスタンド	K&M	ST210/2B	12	ブーム
	K&M	ST259B	10	ミニブーム
	星野楽器TAMA	SM-455	2	ミニブーム
	National	WN-173	5	卓上型
	SONY	A-12+SAD-26	4	卓上型
マルチケーブル	CANARE	16C05-E3	3	16CH(5m)
	CANARE	16C10-E3	6	16CH(10m)
	CANARE	16C30-E3	3	16CH(30m)
マルチボックス	CANARE	16J12F12	10	16CH(XLR31,XLR32)